



### Pardörrar Popular, PG700 & PG800

Ytterdörr	Karmyttermått		Tillgängliga delningar
Modul	Bredd	Höjd	gångdörr + anslagsdörr
11x20	1090	1983	7+4
11x21	1090	2083	7+4
12x20	1190	1983	7+5, 8+4
12x21	1190	2083	7+5, 8+4
13x20	1290	1983	7+6, 8+5, 9+4
13x21	1290	2083	7+6, 8+5, 9+4
14x20	1390	1983	7+7,8+6, 9+5, 10+4
14x21	1390	2083	7+7,8+6, 9+5, 10+4
15x20	1490	1983	8+7, 9+6,10+5
15x21	1490	2083	8+7, 9+6,10+5
16x20	1590	1983	9+7, 10+6
16x21	1590	2083	9+7, 10+6
17x20	1690	1983	10+7
17x21	1690	2083	10+7

Observera att alla dörrar finns inte i alla storlekar

Modulmättet är själva hålet i väggen tex 1000 mm x 2100 mm (10x21)

Karmyttermåttet är mindre än modulmåttet för att man ska kunna kila och isolera runt karmen

Finns inte dörren du vill ha i önskad storlek, kontakta oss för offert

